

## **Podłączenie enkodera magnetycznego MSK-320 w traku z głowicą poruszaną na łańcuchu :**

**Przewód enkodera magnetycznego podłączamy kolejno do złącz oznaczonych ENCODER :**

- **brązowy przewód MSK-320 do złącza oznaczonego jako plus (+) nastawnika**
- **czarny przewód MSK-320 do złącza oznaczonego jako minus (-) nastawnika**
- **czerwony przewód MSK-320 do złącza oznaczonego jako W-1 nastawnika**
- **pomarańczowy przewód MSK-320 do złącza oznaczonego jako W-2 nastawnika**

**Jeśli licznik pracuje niewłaściwie, tzn. wartość wyświetlana maleje w czasie ruchu głowicy do góry, a rośnie w czasie ruchu do dołu, należy zamienić miejscami przewody, czerwony z pomarańczowym w przypadku stosowania enkodera magnetycznego MSK-320, ( złącze ENCODER , zaciski W-1, W-2 ), i ponownie sprawdzić poprawność liczenia.**